

SULKY®

Kamm-Bag



VERWENDETE PRODUKTE

Stabilisatoren :

SULKY Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Garn:

SULKY Cotton 30 Multicolor: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle, das verschiedene Farbtöne in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Materialangaben

- 0,10 m **Totally Stable** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **Cotton 30 Multicolor** in Rosa (Farb-Nr. 4047)
- 0,10 m Stoff in Hellgrün gepunktet
- verschiedene Reste Patchworkstoffe
- 0,10 m Volumenvlies zum Aufbügeln
- 0,10 m Borte + Zackenlitze
- 1 Kam-Snap Druckknopf

Zuschneiden

verschiedene Patchworkstoffe	16-mal 3,5 x 9,0 cm
Stoff - Hellgrün gepunktet f. Klappe	1-mal 9,0 x 9,0 cm
Stoff - Hellgrün gepunktet f. Innenfutter	1-mal 9,0 x 41,0 cm
Volumenvlies	1-mal 9,0 x 41,0 cm

Nähen

Außenseite

Nähe die 16 Streifen zu einem langen Streifenset zusammen und im Anschluss daran den Stoff für die Klappe.

Bügel alle Nähte auseinander. Die Gesamtlänge deines Streifens sollte jetzt 41 cm betragen.

Bügler das Volumenvlies auf die Rückseite.

Besticke die Streifen mit verschiedenen Zierstichen in **Cotton 30 Multicolor**.

Steppe eine Borte ggf, zusammen mit der Zackenlitze auf die Klappe etwa 2 cm von der Nahtlinie entfernt.



Fertige eine Schablone aus **Totally Stable** entsprechend der Vorlage. Die Vorlage findest du im Anhang.

Bügler die Schablone auf die linke Seite des Innenfutters und zeichne die Außenkontur der Klappe nach. Die Schablone kannst du wieder abziehen.

Lege Außen- und Innenstoff rechts auf rechts und nähe die Klappe mit 0,5 cm Nahtzugabe an der Kontur bis zur Nahtlinie, sowie die untere Kante zusammen.



Den überstehenden Stoff an der Klappe schneidest du knappkantig zurück.

Die untere Naht ziehst du zur Naht an der Klappe, so dass Außenstoff und Innenfutter zusammen liegen.

Seitennähte schließen, dabei jeweils bis zur Klappe nähen. Lass eine Öffnung auf der Futterseite zum Wenden.

Wende die Tasche, bügler die Nähte aus und schließe noch die die Wendeöffnung.

Zum Schließen der Tasche verwendest du noch einen Kam-Snap Druckknopf an der Klappe.

Vorlage
in Originalgröße
abgebildet

